PIONEER

Schaltbilder Receiver

PIONEER

PIONEER

ALLEINIMPORT FÜR DEUTSCHLAND

C. MELCHERS & CO., 28 BREMEN 1, SCHLACHTE 39/40, TEL. 31691, TELEX 2448399

Diese Zusammenstellung der Schaltbilder von PIONEER- Receivern soll Ihnen beim Service unserer Geräte helfen, die Ersatzteilbestellung vereinfachen und nicht zuletzt die Lieferzeit verkürzen.

Die Firma PIONEER liefert Ihre Geräte in über 56 Länder mit den verschiedensten Ausführungen. Wir haben uns bei der Zusammenstellung dieser Broschüre auf die Geräte konzentriert, die in der BRD verkauft wurden, doch kann es in dem einen oder anderen Fall vorkommen, dass auch Schaltungen mit aufgeführt sind, die zu anderen Geräteausführungen gehören,aus techn. Gründen jedoch nicht weggelassen werden konnten.

Zur Ersatzteilbestellung noch folgender Hinweis:

Können Sie ein gewünschtes Teil nicht genau bestimmen, geben Sie uns bitte Typ und Seitenzahl des Schaltbildes an, zusätzlich können Sie noch den Platz auf der Zeichnung lokalisieren, indem Sie den Abstand vom unteren Rand und dem rechten Rand der Seite zum gesuchten Teil angeben, damit auch wir das gesuchte Ersatzteil schneller finden.

Mit freundlichen Grüssen
C. Melchers & Co.
-Serviceabteilung-

Preis: DM 7,50

SX-990 for FVZW model



50

SX-990 for NBW model



FM FRONT END for FVZW model

FM FRONT END
AWB-001



FM IF UNIT

FM IF UNIT
W12-031



FM IF UNIT for FVW, FVZW , KCW, KUW, NBW model

FM IF UNIT
W12-032



MPX UNIT

MPX UNIT
W13-026



53

AM TUNER UNIT



AM TUNER UNIT for NBW model



54

MUTING UNIT



HEAD AMP UNIT



CONTROL AMP UNIT



CONTROL UNIT



55

MAIN AMP UNIT

MAIN AMP UNIT
W15-060



MAIN AMP UNIT for NBW model

MAIN AMP UNIT
W23-006



INDICATOR UNIT

INDICATOR UNIT
W18 - 012



PUSH SWITCH UNIT

PUSH SWITCH UNIT
W15 - 081



PUSH SWITCH UNIT

PUSH SWITCH UNIT
W15 - 082



POWER SUPPLY UNIT

POWER SUPPLY UNIT
W16 - 022



57